

1. Файлы из архива скопировать на пустой USB носитель.
2. Носитель установить в USB разъем устройства.
3. В появившемся окне нажать кнопку ОК.
4. Дождаться надписи 100%, после этого можно извлекать флеш носитель.