

Инструкция по обновлению прошивки для ACV ADX-211BM



Внимание. Используйте файлы обновления, только для вашей модели устройства. Использование некорректной прошивки может привести к выходу устройства из строя и аннулированию гарантийных обязательств.

1. Извлеките файлы 93061609.cdp и dsp.cdp из архива.
 2. Отформатируйте USB-Flash накопитель в файловую систему FAT (FAT32) на Вашем компьютере, если это необходимо.
 3. Скопируйте извлеченные файлы в корневую директорию USB-Flash накопителя.
 4. Включите устройство.
 5. Подключите USB-Flash накопитель с файлами прошивки.
 6. После определения USB-Flash накопителя, необходимо последовательно нажать с удержанием в 2-3 секунды, номерные кнопки на передней панели в следующей последовательности: 2-5-4.
 7. Запустится процесс обновления основного процессора системы. И появится надпись «ОБНОВЛЕНИЕ».
 8. По завершении процесса обновления устройство отключится.
 9. После отключения устройства включите его повторно и перейдите в режим USB или переподключите USB-Flash накопитель.
 10. В режиме USB необходимо последовательно нажать с удержанием в 2-3 секунды, номерные кнопки на передней панели в следующей последовательности: 2-5-1.
 11. Запустится процесс обновления основного процессора системы. И появится надпись «DSP UPDATING».
 12. По завершении процесса обновления устройство отключится.
- Важно!** Процесс обновления занимает некоторое время, не извлекайте USB и не отключайте питание до завершения процесс обновления устройства! Это может привести к выходу устройства из строя.
13. После отключения устройства нажмите кнопку «Reset», включите устройство и проверьте версию ПО.
 14. Обновление ПО завершено.