

Инструкция по обновлению прошивки для ACV ADX-907BM



Внимание! Используйте файлы обновления, только для вашей модели устройства. Использование некорректной прошивки может привести к выходу устройства из строя и аннулированию гарантийных обязательств.

Изменения:

1. Устранение щелчка при уменьшении громкости ручкой регулировки громкости до 0.

Порядок обновления:

1. Извлеките файл «52691609.cdp» из архива.
2. Отформатируйте USB-Flash накопитель в файловую систему FAT (FAT32) на Вашем компьютере, если это необходимо.
3. Скопируйте извлеченные файлы в корневую директорию USB-Flash накопителя.
4. Включите устройство.
5. Подключите USB-Flash накопитель с файлами прошивки.
6. После определения USB-Flash накопителя, необходимо последовательно нажать с удержанием в 2-3 секунды, номерные кнопки на передней панели в следующей последовательности: 2-5-4.
7. Запустится процесс обновления основного процессора системы. И появится надпись «ОБНОВЛЕНИЕ».
8. По завершении процесса обновления устройство отключится.

Важно! Процесс обновления занимает некоторое время, не извлекайте USB и не отключайте питание до завершения процесс обновления устройства! Это может привести к выходу устройства из строя.

9. После отключения устройства нажмите кнопку «Reset», включите устройство и проверьте версию ПО.
10. Обновление ПО завершено.