

## Инструкция по обновлению прошивки для ACV AD-7002

### Внимание!

Данное обновление относится только к версии устройства с QLED дисплеем.

Используйте файлы обновления, только для вашей модели устройства.

Использование некорректной прошивки может привести к выходу устройства из строя и аннулированию гарантийных обязательств.

### Изменения:

Оптимизация настроек дисплея.

### Порядок обновления:

1. Скачайте архив с обновлением.
2. Извлеките файл «ard\_hc» из архива.
3. Отформатируйте USB-Flash накопитель в файловую систему FAT (FAT32) на Вашем компьютере, если это необходимо.
4. Скопируйте извлеченные файлы в корневую директорию USB-Flash накопителя.
5. Подключите USB-Flash накопитель с файлами прошивки к выключенному устройству.
6. Включите устройство.
7. Запустится процесс обновления основного процессора системы.
8. По завершении процесса обновления устройство перезагрузится.
9. Обновление ПО завершено

Важно! Процесс обновления занимает некоторое время, не извлекайте USB и не отключайте питание до завершения процесс обновления устройства! Это может привести к выходу устройства из строя.